

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 2
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

CHEVROLET

ASTRA 3 volumes - 2.0 DTi GLS	101 ch	08.2002 >
ASTRA 3/5 portes - 2.0 DTi	101 ch	08.2002 >

OPEL

ASTRA G (98-05) 3 volumes (F69_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.1999 > 01.2005
ASTRA G (98-05) Caravan (F35_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.1999 > 07.2004
ASTRA G (98-05) CC (F48_, F08_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.1999 > 01.2005
SIGNUM - 2.0 DTI	100 ch	05.2003 >
VECTRA B (36_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 04.2002
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 07.2003
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 07.2003
VECTRA C - 2.0 DTI 16V	101 ch	04.2002 >
VECTRA C Caravan - 2.0 DTI	100 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.2002 >
ZAFIRA A (99-06) (F75_) - 2.0 DTI	86 ch	11.2003 > 06.2005
ZAFIRA A (99-06) (F75_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.2000 > 06.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.