

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	MITSUBISHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 DI-D (V68W, V78W)	160 ch	10.2001 > 12.2006
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 Di-D (V7_W, V6_W)	160 ch	04.2000 > 12.2006
PAJERO (00-06) (V60, V70) - 3.2 DI-D (V68W, V78W)	165 ch	04.2000 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.