

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

OPEL		
MOVANO B Bus - 2.3 CDTI	110 ch	05.2014 >
MOVANO B Fourgon - 2.3 CDTI [FWD]	110 ch	05.2014 >
MOVANO B Plateau - 2.3 CDTI [FWD]	110 ch	05.2014 >
RENAULT		
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 110	110 ch	09.2014 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100 (FV0H, FV0K)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 110	110 ch	09.2014 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2010 >
	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 100 (EV0A)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 110	110 ch	09.2014 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 125 (EV0A)	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 125 (UV0A)	125 ch	02.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.