

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fonctionnement | Wastegate |
| Commande | pneumatique à dépression |
| Restriction du fabricant | GARRETT |
| Type de turbo | Simple |
| Norme gaz d'échappement | Euro 3 |
| Accessoires | avec joints |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

NISSAN


| | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| PRIMASTAR Bus (X83) - dCi 140 | 135 ch | 07.2003 > |
| PRIMASTAR Camionnette (X83) - dCi 140 | 135 ch | 07.2003 > |

OPEL

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| VIVARO Combi (J7) - 2.5 DTI | 135 ch | 05.2003 > |
| VIVARO Fourgon (F7) - 2.5 DTI | 135 ch | 05.2003 > |
| VIVARO plateau (E7) - 2.5 DTi | 135 ch | 08.2006 > |

RENAULT

| | | |
|--|--------|-----------|
| TRAFIC (2001-) Bus (JL) - 2.5 dCi 135 (JL0D) | 135 ch | 05.2003 > |
| TRAFIC (2001-) Camionnette (FL) - 2.5 dCi 135 (FL0D) | 135 ch | 05.2003 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.