

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	électronique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS
CITROËN

C-CROSSER (EP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >
C-CROSSER ENTERPRISE - 2.2 HDi	156 ch	01.2009 >

FORD


TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	115 ch	10.2008 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	115 ch	10.2008 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	115 ch	10.2008 >
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	115 ch	10.2008 >

MITSUBISHI

OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.2 DI-D	156 ch	08.2007 >
------------------------------------	--------	-----------

PEUGEOT

4007 (GP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >
----------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.