

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### HYUNDAI

i30 (07-11) (FD) - 1.6 CRDi	90 ch	10.2007 > 11.2011
	116 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6 CRDi	90 ch	02.2008 > 06.2012
	116 ch	02.2008 > 06.2012

### KIA

CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	12.2006 > 07.2009
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	09.2007 > 07.2009
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	09.2007 > 07.2009

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.