

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>BW - KKK</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 D Turbo	87 ch	08.1982 > 02.1988
	100 ch	03.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 TD	87 ch	03.1983 > 10.1987
	100 ch	03.1988 > 11.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.