

DONNEES TECHNIQUES

VNT (Géométrie Variable)
pneumatique
GARRETT
Simple
Euro 4
sans joints

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 2.4 JTDM	210 ch	05.2007 >
159 - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	210 ch	05.2007 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	210 ch	03.2008 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.