

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique à dépression</b>
Restriction du fabricant	<b>IHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### LEXUS

IS (2006-) (_E2_) - 220d (ALE20)	177 ch	10.2005 > 07.2012
----------------------------------	--------	-------------------

### TOYOTA

AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 2.2 D	177 ch	03.2007 > 03.2009
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 > 11.2008
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 > 11.2008
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-CAT	177 ch	07.2005 > 11.2008
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.2 D-4D	177 ch	11.2008 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.2 D-4D	177 ch	02.2009 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.2 D-4D	177 ch	10.2005 > 03.2009
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.2 D-CAT	177 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.