

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

SMART

FORTWO Cabrio (451) - 0.8 CDi (451.401)	54 ch	08.2009 >
---	-------	-----------

SMART (MCC)

FORTWO Cabriolet (451) - 0.8 CDi (451.400)	45 ch	01.2007 > 04.2008
FORTWO Coupe (451) - 0.8 CDi	54 ch	08.2009 >
FORTWO Coupe (451) - 0.8 CDi (451.300)	45 ch	01.2007 > 04.2008

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.