

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>SMART (MCC)</b>		
CABRIO (450) - 0.6 (S1OLA1)	55 ch	03.2000 > 01.2004
CABRIO (450) - 0.6 (S1OLD2)	61 ch	01.2001 > 01.2004
CABRIO (450) - 0.7	61 ch	01.2003 > 01.2004
	75 ch	01.2003 > 01.2004
CITY-COUPE (450) - 0.6	61 ch	01.2001 > 01.2004
CITY-COUPE (450) - 0.6 (S1CLA1)	55 ch	07.1998 > 01.2004
CITY-COUPE (450) - 0.6 (S1CLB1)	45 ch	07.1998 > 01.2004
CITY-COUPE (450) - 0.7	50 ch	01.2003 > 01.2004
	61 ch	01.2003 > 01.2004
	75 ch	01.2003 > 01.2004
CROSSBLADE - 0.6	71 ch	06.2002 >
ROADSTER Cabriolet (452) - 0.7 (452.432)	61 ch	04.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.