

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### CADILLAC

BLS - 2.0 T Flexpower	200 ch	12.2007 >
BLS Wagon - 2.0 T Flexpower	200 ch	12.2007 >

### OPEL

ASTRA H (04-10) - 2.0 Turbo	170 ch	03.2004 >
	200 ch	09.2004 >
ASTRA H (04-10) Caravan - 2.0 Turbo	170 ch	08.2004 >
	200 ch	09.2004 >
ASTRA H (04-10) GTC - 2.0 Turbo	170 ch	03.2005 >
	200 ch	03.2005 >
ASTRA H (04-10) TwinTop - 2.0 Turbo	170 ch	09.2005 >
	200 ch	09.2005 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 2.0	200 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.