

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MITSUBISHI


CARISMA (DA_) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 09.2000
CARISMA 3 volumes (DA_) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 09.2000

RENAULT

MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dT (BA0K, SA0K, BA0Y, SA0Y)	90 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dT (LA0K, LA0Y)	90 ch	09.1996 >
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 dT (JA0K, JA0Y)	90 ch	01.1997 > 09.1999

VOLVO

S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.