

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 CDI (169.308)	136 ch	09.2004 > 06.2012
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 CDI (169.008, 169.308)	140 ch	09.2004 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 CDI (245.208)	140 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.