

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

SMART (MCC)		
CABRIO (450) - 0.8 CDI (S1OLC1)	41 ch	03.2001 > 01.2004
CITY-COUPE (450) - 0.8 CDI (S1CLC1)	41 ch	11.1999 > 01.2004
FORTWO Cabriolet (450) - 0.8 CDI (450.400)	41 ch	01.2004 >
FORTWO Coupe (450) - 0.8 CDI (450.300)	41 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.