

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

CITROËN

C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150	150 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 180	181 ch	03.2015 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 180	181 ch	03.2015 >
DS4 (2011-) - 2.0 BlueHDi 150	150 ch	07.2014 >
DS4 (2011-) - 2.0 BlueHDi 180	180 ch	07.2014 >
DS5 (2011-) - 2.0 BlueHDi 150	150 ch	07.2014 >
DS5 (2011-) - 2.0 HDi 135	136 ch	11.2011 >
DS5 (2011-) - 2.0 HDi 150 Hybrid	150 ch	11.2011 >

PEUGEOT

508 (2010-) - 2.0 BlueHDi 150	150 ch	04.2014 >
508 (2010-) - 2.0 BlueHDi 180	180 ch	04.2014 >
508 SW (2010-) - 2.0 BlueHDi 150	150 ch	04.2014 >
508 SW (2010-) - 2.0 BlueHDi 180	180 ch	04.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.