

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
	180 ch	12.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T	180 ch	11.1999 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20VT	180 ch	05.2001 > 05.2006
SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 04.2000
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 T	150 ch	05.2000 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.8 T	150 ch	10.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.