

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	09.1986 > 08.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6 TD	80 ch	04.1987 > 09.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.