

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression avec capteur
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

### CITROËN

C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	136 ch	03.2006 > 01.2012
	136 ch	03.2006 > 01.2012
	163 ch	03.2006 > 01.2012
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 95	95 ch	07.2011 > 01.2012
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 125	128 ch	07.2011 > 01.2012
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 165	163 ch	07.2010 > 01.2012
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 95	95 ch	07.2011 > 01.2012
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 125	128 ch	07.2011 > 01.2012
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 165	163 ch	07.2010 > 01.2012

### FIAT


SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	165 ch	07.2010 > 01.2012
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet	165 ch	07.2010 > 01.2012
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet	163 ch	07.2010 > 01.2012

### PEUGEOT

807 (E) - 2.0 HDi	163 ch	06.2009 > 01.2012
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 130	128 ch	03.2011 > 01.2012
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 165	163 ch	09.2009 > 01.2012
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 100	98 ch	03.2011 > 01.2012
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 130	128 ch	03.2011 > 01.2012
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 165	163 ch	09.2009 > 01.2012

### TOYOTA

PROACE Camionnette/Break - 2.0 D-4D	128 ch	06.2013 >
	163 ch	06.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.