

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>MITSUBISHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
C70 (97-06) Cabriolet - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 10.2005
C70 (97-06) Coupe - 2.0 T	163 ch	03.2000 > 09.2002
S60 (00-09) - 2.0 T	180 ch	09.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
S70 (874) - 2.0	163 ch	01.1997 > 11.2000
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0	163 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0 T	180 ch	12.1999 > 07.2006
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.0	163 ch	01.1997 > 03.2000
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.0 T	180 ch	07.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.