

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4	190 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B/A2C/A2E)	186 ch	01.1992 > 12.1997

FIAT

COUPE (FA/175) - 2.0 16V Turbo	190 ch	11.1993 > 08.1996
--------------------------------	--------	-------------------

LANCIA

DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	211 ch	06.1993 > 01.1994
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AB)	186 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AS)	193 ch	07.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.