

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 Turbo	147 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 Turbo	147 ch	01.1998 > 04.2003
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i Turbo	141 ch	09.1992 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0 Turbo	141 ch	09.1992 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000

FIAT


ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)	147 ch	06.1994 > 08.2002
------------------------------------	--------	-------------------

LANCIA

ZETA (220) - 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	147 ch	05.1995 > 09.2002
---	--------	-------------------

PEUGEOT

406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo	147 ch	10.1996 > 10.2004
605 (6B) - 2.0 Turbo	141 ch	07.1992 > 09.1999
	147 ch	07.1991 > 09.1999
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.