

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	électronique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints
	Pour OE: 967 693 43 80 / CU3Q-6K682-AB

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN		
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
PEUGEOT		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.