

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	électronique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 5
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2004 >
	240 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2005 >
	240 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2006 >
	240 ch	10.2008 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TDi	211 ch	03.2006 >
	240 ch	11.2007 >
PORSCHE		
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.0 TDI	240 ch	02.2009 >
CAYENNE (2010-) (92A) - 3.0 Diesel	239 ch	06.2010 >
VOLKSWAGEN		
PHAETON (3D2) - 3.0 V6 TDI 4motion	233 ch	06.2007 >
	240 ch	11.2008 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 TDI	211 ch	12.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	240 ch	11.2007 >
TOUAREG (10-18) (7P5) - 3.0 V6 TDI	240 ch	04.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.