

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Fonctionnement           | Wastegate   |
| Commande                 | pneumatique |
| Restriction du fabricant | BW - KKK    |
| Type de turbo            | Simple      |
| Accessoires              | sans joints |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

| <b>OPEL</b>                                |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD           | 90 ch | 10.1986 > 08.1988 |
| OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD        | 90 ch | 09.1986 > 08.1988 |
| REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) - 2.2 TD | 86 ch | 06.1984 > 08.1986 |
| REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) - 2.2 TD  | 86 ch | 06.1984 > 08.1986 |
| SENATOR A (29_) - 2.2 TD                   | 86 ch | 11.1984 > 08.1987 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.