

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FIAT		
FIORINO (88-01) Camionnette (146 Uno) - 1.7 TD	63 ch	11.1996 > 05.2000
FIORINO (88-01) Camionnette (146 Uno) - 65 1.7 TD	63 ch	01.1997 > 05.2001
FIORINO (88-01) Pick up (146) - 1.7 TD	63 ch	01.1997 > 05.2001
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.7 TD (178DX.H1A)	70 ch	04.1996 > 03.2001
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 TD	63 ch	09.1996 > 09.1999
	69 ch	01.1994 > 09.1999
	71 ch	01.1994 > 09.1999
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.7 TD	63 ch	09.1996 > 09.1999
	71 ch	04.1996 > 02.2000
STRADA (178E) - 1.7 TD	69 ch	06.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.