

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

CITROËN

XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 HDi 110	109 ch	12.1999 >

PEUGEOT

406 (8B) - 2.0 HDI 110	109 ch	06.1998 > 08.2001
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110	109 ch	02.1999 > 04.2004
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0 HDI	109 ch	07.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.