

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>SAAB</b>		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003
900 (93-98) - 2.0 -16 Turbo	185 ch	07.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 02.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.