

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dT (LA0K, LA0Y)	90 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi	94 ch	09.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.