

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA H (04-10) - 1.6 Turbo	180 ch	02.2007 >
ASTRA H (04-10) Caravan - 1.6 Turbo	180 ch	02.2007 >
ASTRA H (04-10) GTC - 1.6 Turbo	180 ch	02.2007 >
ASTRA H (04-10) TwinTop - 1.6 Turbo	180 ch	02.2007 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 Turbo	180 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 Turbo	180 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) GTC - 1.6	180 ch	10.2011 >
CORSA D (06-14) - 1.6 Turbo	150 ch	02.2007 >
	192 ch	02.2007 >
	211 ch	06.2011 >
INSIGNIA - 1.6 Turbo	180 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.6 Turbo	180 ch	01.2009 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.6 Turbo	180 ch	01.2009 >
MERIVA A (03-10) - 1.6 Turbo	180 ch	09.2005 > 05.2010
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.6 CNG Turbo	150 ch	02.2009 >
	150 ch	02.2009 >
ZAFIRA TOURER C (2011-) (P12) - 1.6 CNG	150 ch	10.2011 >
SAAB		
9-5 (2010-) (YS3G) - 1.6 T	180 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.