

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TDI	110 ch	03.1997 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.9 TDI	110 ch	07.1997 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TDI	110 ch	02.1997 > 08.1999
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	110 ch	11.1996 > 03.1999
VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 08.1997
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	110 ch	07.1996 > 05.1998
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 04.1999
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	110 ch	06.1998 > 06.2002
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	110 ch	03.1996 > 05.1997
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	110 ch	04.1996 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.