

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique avec capteur</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 5</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>
	<b>Turbo droite</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

<b>JAGUAR</b>		
XF (_J05_, CC9) - 3.0 D	275 ch	03.2009 >
XJ (09-) (X 351, _J2_) - 3.0 V6 D	275 ch	01.2010 >
<b>LAND ROVER</b>		
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 3.0 TD	245 ch	09.2009 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 3.0 SDV6	256 ch	11.2009 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 3.0 TD	211 ch	05.2010 >
RANGE ROVER (2012-) (LG) - 3.0 D 4x4	211 ch	10.2013 >
	249 ch	08.2012 >
	258 ch	08.2012 >
RANGE ROVER (2012-) (LG) - 3.0 D Hybrid 4x4	340 ch	10.2013 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 D 4x4	249 ch	08.2012 > 03.2013
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 TD	245 ch	09.2009 >
	256 ch	06.2011 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.0 TD V6	211 ch	05.2010 >
RANGE ROVER SPORT (2013-) (LW) - 3.0 D 4x4	211 ch	04.2013 >
	249 ch	04.2013 >
	258 ch	04.2013 >
	292 ch	04.2013 >
	306 ch	09.2014 >
RANGE ROVER SPORT (2013-) (LW) - 3.0 D Hybrid 4x4	340 ch	10.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.