

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
200 Coupe (XW) - 220 Turbo	200 ch	10.1992 > 06.1999
200 Hatchback (XW) - 220 Turbo	200 ch	01.1993 > 10.1995
400 (XW) - 420 Turbo	200 ch	01.1993 > 04.1995
600 (RH) - 620 Ti Vitesse	200 ch	07.1994 > 02.1999
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.