

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
146 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
156 (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	09.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	05.2000 > 10.2000
FIAT		
BRAVA (182) - 1.9 JTD	107 ch	01.2001 > 12.2002
BRAVA (182) - 1.9 JTD 105	105 ch	12.1998 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.9 TD 100 S (182.BF)	100 ch	03.1996 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 JTD 105	105 ch	12.1998 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 100 S (182.AF)	100 ch	03.1996 > 10.2001
MAREA (185) - 1.9 JTD 105	105 ch	04.1999 > 01.2001
MAREA (185) - 1.9 TD 100	100 ch	09.1996 >
MAREA Weekend (185) - 1.9 JTD 105	105 ch	04.1999 >
MAREA Weekend (185) - 1.9 TD 100	100 ch	09.1996 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 105 (186AXB1A)	105 ch	04.1999 >
LANCIA		
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.