

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.