

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)


## APPLICATIONS

### CITROËN

BX Break (XB-_) - 1.9 DT TXD	90 ch	02.1992 > 12.1994
ZX (N2) - 1.9 DT	92 ch	06.1992 > 06.1994
ZX Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1993 > 10.1997

### PEUGEOT

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	94 ch	02.1994 > 04.1997
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 03.1998
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	94 ch	04.1993 > 04.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 03.1998
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 03.1998
306 Van (N_, 7_) - 1.9 D	94 ch	02.1994 > 04.1999
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
	94 ch	08.1992 > 05.1997
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.