

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	IHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 02.1999
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 02.1999
155 (167) - 1.9 TD (167.A3)	90 ch	04.1993 > 12.1997
LANCIA		
DEDRA (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF)	90 ch	04.1989 > 07.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.