

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

### RENAULT

SAFRANE (92-96) (B54\_) - 2.1 dT (B546)

88 ch

11.1993 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.