

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

### MERCEDES-BENZ

CLASSE E (95-03) (W210) - E290 2.9 Turbo-D (210.017)	129 ch	03.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E290 2.9 T Turbo-D (210.217)	129 ch	06.1996 > 07.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.