

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 12.1994
SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.9 TD	75 ch	02.1993 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TD	75 ch	03.1993 > 08.1996
TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TD	75 ch	05.1991 > 03.1999
VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TD,GTD	75 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.9 TD	75 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TD	75 ch	10.1997 > 09.1999
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TD	75 ch	03.1991 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TD	75 ch	03.1991 > 05.1997
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TD	75 ch	11.1991 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.