

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >
FIAT		
BRAVA (182) - 1.9 JTD	100 ch	09.2000 > 10.2001
	107 ch	01.2001 > 12.2002
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 JTD	100 ch	09.2000 > 10.2001
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223ZXE1A)	100 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.