

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.0 TDi (CF1)	105 ch	04.1996 > 10.1998
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 Turbo DI	105 ch	02.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 TDi	105 ch	12.1999 > 10.2000
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 2.0 i D (MC3)	101 ch	04.1998 > 02.2001
	105 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 2.0 i TD (MB7)	86 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 2.0 TDiC	105 ch	11.1998 > 10.2000
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 2.0 TDiC (MB7)	101 ch	11.1998 > 10.2000
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 2.0 TDiC	105 ch	11.1998 > 10.2000
ROVER		
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
400 (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
600 (RH) - 620 Sdi	105 ch	12.1994 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.