

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>MITSUBISHI</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183 Instructions de montage turbos (AST)**

## APPLICATIONS

### CITROËN

XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	11.1991 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000

### PEUGEOT

605 (6B) - 2.1 TD 12V	109 ch	08.1994 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	06.1989 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.