

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 10.1997
	116 ch	06.1994 > 10.1997
	140 ch	08.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	10.1995 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 12.1997
	116 ch	06.1994 > 12.1997
	140 ch	08.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	07.1995 > 12.1997
VOLVO		
850 (LS) - 2.5 TDI	140 ch	08.1995 > 12.1996
850 Break (LW) - 2.5 TDI	140 ch	08.1995 > 12.1996
S70 (874) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 11.2000
S70 (874) - 2.5 TDi AWD	140 ch	10.1999 > 09.2000
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 TDI	140 ch	01.1999 > 07.2006
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDI	140 ch	01.1997 > 05.2000
V70 (97-00) Break (P80_) - 2.5 TDi AWD	140 ch	11.1996 > 02.2000
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 TDI	140 ch	03.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.