

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.9 TD (L53K)	92 ch	09.1990 > 04.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.9 dT (B53T, C53T)	90 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.9 dT (L53T)	90 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.9 dT	92 ch	03.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.