

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)


APPLICATIONS

VOLKSWAGEN

LT 28-35 (75-95) Bus (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1989 > 08.1992
	102 ch	12.1982 > 07.1989
LT 28-35 (75-95) Camionnette (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1988 > 08.1992
	102 ch	02.1986 > 08.1992
LT 28-35 (75-95) plateau (281-363) - 2.4 TD	92 ch	08.1990 > 08.1992
	102 ch	12.1982 > 09.1993
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 TD	92 ch	08.1988 > 08.1992
	102 ch	02.1986 > 08.1992
LT 40-55 (75-95) Camionnette (291-512) - 2.4 TD 4WD	102 ch	08.1978 > 03.1986
LT 40-55 (75-95) plateau (293-909) - 2.4 TD	102 ch	12.1982 > 09.1993

VOLVO

740 (744) - 2.4 TD	109 ch	08.1985 > 07.1987
	113 ch	08.1984 > 07.1990
740 Break (745) - 2.4 Turbo-Diesel	109 ch	09.1985 > 07.1992
760 (704, 764) - 2.4 Turbo Diesel (704)	109 ch	04.1987 > 07.1992
	112 ch	08.1982 > 07.1987
940 (90-94) (944) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	08.1990 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.