

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

RENAULT

21 (B48_) - 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V)	88 ch	09.1989 > 06.1994
SPACE (84-91) (J11_) - 2.1 TD (J115, S115)	88 ch	10.1984 > 12.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.