

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>BW - KKK</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>sans joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1991
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 10.1991
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.