

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	07.1992 > 01.1996
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 12.1997
CABRIOLET (8G7, B4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1995 > 08.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.