

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 3</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-183** Instructions de montage turbos (AST)

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
SIGNUM - 2.0 DTI	100 ch	05.2003 >
VECTRA C - 2.0 DTI 16V	101 ch	04.2002 >
VECTRA C Caravan - 2.0 DTI	100 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 2.0 DTI 16V	101 ch	08.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.